








Bedienung

Ausgabe 09/2006 / Id.-Nr. 400 232 663

Bedienung

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Rufsignal auslösen (Klingeln)		 Rufton ertönt und  blinkt
 Türöffner betätigen		 Türöffner schaltet
 Rufsignal ab-/einschalten (Rufabschaltung)	1.  	 leuchtet
	2.  	 Rufton ertönt
 Rufmelodie auswählen A B C D E	  +  gedrückt halten mehrmals drücken	
 Lautstärke einstellen	  gedrückt halten	 neue Rufton-lautstärke ertönt
 ¹⁾ Zusatzfunktion schalten (z.B. Treppenhauslicht)	 	 Schaltgerät schaltet

1) Optional mit Schaltgerät 1 4981, z. B. Licht schalten.

Funktion	Tätigkeit	Ergebnis
 Helligkeit einstellen 	  gedrückt halten	 max. min. Helligkeit verändert sich
 Kontrast einstellen 	  gedrückt halten	 max. min. Kontrast verändert sich
 Farbsättigung einstellen 	  +  gedrückt halten	 max. min. Farbsättigung verändert sich

2) Nur bei Einschaltberechtigung.

RITTO GmbH & Co. KG
 Rodenbacher Straße 15
 D-35708 Haiger/Germany
 Phone +49(0)2773/812-0
 Fax +49(0)2773/812-999
 www.ritto.de • info@ritto.de

FRIEDHELM LOH GROUP

